

# Kirala Air

ハイブリッド空気清浄機

**Aria Pro**  
アリア プロ

## ご使用上の注意

■換気のできない場所では使用しないでください。

■適用空間は**空気清浄モード**の場合は約15～20 畳、**オゾン空間除菌モード**は約15～60 畳となります。

ご使用になるスペースの広さを確認し、設置してください。

適用空間以外では使用しないでください。誤った空間で使用した場合、人体やペットへの危害や財産などへの損害を与える可能性があります。

■お子様の手の届かないところでご使用、保管してください。

## Aria Proについて

⚠ HIモード（高濃度オゾン）は、有人環境では絶対に使用しないでください。

⚠ HIモードオゾンをご使用後、入室される際は十分な換気を行ってください。

# Aria Pro ご使用かんたんガイド

## 空気清浄モードを使用する

### 本体から操作する場合

#### 運転を始める



電源スイッチを押すと  
オート運転モードON

●ニオイ・汚れセンサーがニオイと汚れを  
検知し、3段階の風量で自動運転します。

- 電源を入れるとタッチパネルが全体的に光ります。
- 運転時、マイナスイオンは常時発生しています。

切りかえる



運転モード切りかえスイッチを押す

オート/手動モード



風量調整スイッチを押す  
弱・中・強のいずれかに設定する

風量を調整する

UVを使用する



UVスイッチを押す

●UV：集じんしたウイルスや菌などに作用し、殺菌します。

タイマーを  
使用する



タイマースイッチを押す

- タイマーの時間設定：ボタンを押すごとに、1時間-2時間-4時間-8時間-12時間-1時間…と稼動時間を設定できます。
- ※タイマーを設定しない場合、12時間で自動的に電源が切れます。

### リモコンから操作する場合



電源ボタンを押すと  
オート運転モードON

●ニオイ・汚れセンサーがニオイと汚れを  
検知し、3段階の風量で自動運転します。



運転モード切りかえボタンを押す



風量調整ボタンを押す  
弱・中・強のいずれかに設定する



UVボタンを押す



タイマーボタンを押す

## オゾン空間除菌モードを使用する（リモコンからの操作をおすすめします）

⚠ 本体を稼動（空気清浄モード）しただけでは、オゾンエアは発生しません。

### ・マイルドオゾンを使用する

オゾン空間除菌  
LOモードを始める  
(マイルドオゾン)



オゾン解錠ボタンを押し、LOボタンを押す  
ピッと音が鳴ったらON

●オゾン空間除菌LOモード（マイルドオゾン）作動中は、タッチパネルの サインが点灯します。

オゾン空間除菌  
LOモードを停止する



オゾン解錠ボタンを押し、LOボタンを押す  
 サインが消えたらOFF

●オートストップ機能：オゾン空間除菌LOモードは、作動後**4時間**で自動的に運転をストップします。  
稼動時間を追加したい場合は、再度リモコンでの起動操作をしてください。

### ・HIモードオゾンを使用する ⚠ 注意：安全のため、必ず無人環境でご利用ください

オゾン空間除菌  
HIモードを始める  
(高濃度オゾン)



オゾン解錠ボタンを押し、HIボタンを押す  
ピッ・ピッ・ピッ…と音が鳴ったらON

●オゾン空間除菌HIモード作動中は、タッチパネルの サインが点滅します。

⚠ 注意 オゾン空間除菌HIモード開始後、約10秒間ピッ・ピッ・ピッ…という音が鳴ります。  
安全のため、直ちにその場を離れてください。

オゾン空間除菌  
HIモードを停止する



オゾン解錠ボタンを押し、HIボタンを押す  
 サインが消えたらOFF

●オートストップ機能：オゾン空間除菌HIモードは、**75分間**で自動的に運転をストップします。  
稼動時間を追加する場合は、再度リモコンでの起動操作をしてください。

本体タッチパネル  
から操作する

タッチパネルから操作する場合LOモード、HIモード、同時稼働するダブル除菌モードをご利用いただけます。

① 長押し3秒  
LOモード ON

LOモードを開始する：①

② 長押し3秒  
HIモード ON

ダブルモードを開始する：①②

③ 押す  
LOモード OFF

HIモードだけを開始する：①②③

④ 押す  
HIモード OFF

※ オゾン空間除菌モードを  
停止したい場合は③～④  
まで操作してください。